

## Willkommen

und vielen Dank für Ihren Einkauf. Überzeugen Sie sich selbst. Auf unsere technischen Geräte ist Verlass. Damit Ihnen die Bedienung leicht fällt, haben wir eine Bedienungsanleitung beigelegt. Sie soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem sensorischen Abfallbehälter vertraut zu werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sie werden gleich erkennen, dass es ganz einfach ist, damit umzugehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Abfallbehälter.

## Zur besonderen Beachtung

- Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) gehören nicht in Kinderhände.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
- Bei dieser Bedienungsanleitung wurde aus umweltschonenden Gründen auf eine farbige Gestaltung verzichtet.
- Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, um mögliche Gefahren, Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden:
- Alle von uns vertriebenen Geräte entsprechen den bei Kauf gültigen Sicherheitsbestimmungen und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch **grundsätzlich sicher!**

## Technische Daten

Versorgungsspannung:	6 V
<b>Batterietyp:</b>	<b>4 Zellen á 1,5 V „Typ-D“ R 20</b>
Maße in cm (85-Ltr.-Behälter)	45 x 77,5
Maße in cm (68-Ltr.-Behälter)	45 x 67,5
Maße in cm (60-Ltr.-Behälter)	59 x 37,5 x 62,5
Maße in cm (50-Ltr.-Behälter)	30,5 x 86,5
Maße in cm (30-Ltr.-Behälter)	30,5 x 58
<b>Batterietyp:</b>	<b>4 Zellen á 1,5 V „Typ-A“ R 6</b>
Maße in cm (23-Ltr.-Behälter)	26 x 33 x 50,5
Maße in cm (12-Ltr.-Behälter)	25,1 x 44,6
Maße in cm (9-Ltr.-Behälter)	25,1 x 36,1
Maße in cm (6-Ltr.-Behälter)	25,1 x 27,6

**Entsorgungshinweis:** Gebrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien in entsprechenden Sondermüllbehältern / Annahmestellen.

## Inbetriebnahme

Heben Sie zunächst den Behälterdeckel vom Abfalleimer. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches, das sich auf der unteren Seite des Behälterdeckels befindet und setzen Sie 4 Batterien 1,5 V „Typ D“ R 20 oder „Typ A“ R 6 ein. Beachten Sie die Kennzeichnung des Plus- „+“ und Minuspols „-“ beim Einsetzen. Bei Erneuerung der Batterien vorher das Gerät ausschalten. Betätigen Sie den Einschaltknopf auf der Rückseite des Behälterdeckels (Ein- und Ausschalter). Zunächst leuchtet die Anzeige auf der Vorderseite des Behälterdeckels (ca. 3-5 Sekunden) kurz rot/grün auf und blinkt anschließend rot/grün – der Abfallbehälter ist betriebsbereit, wenn die rote/grüne Anzeige erloschen ist.

## Benutzung – Sensorautomatic

Möchten Sie etwas entsorgen, so halten Sie das Gut ca. 15 cm vertikal vor das Sensorfenster „2 Sensoraugen“ auf der Vorderseite des Behälterdeckels). Sofort wird sich der Deckel öffnen (ca. eine halbe Sekunde Reaktionszeit). Nachdem Sie Ihren Abfall eingeworfen haben, können Sie sich vom Abfallbehälter entfernen, denn der Deckel schließt automatisch (nach ca. 3-5 Sekunden).

## Benutzung – Manuell

Es besteht auch die Möglichkeit der Nutzung ohne Sensorautomatic.

Hierzu gibt es folgende Funktion (ebenfall auf der Deckelvorderseite):

- drücken Sie die Bedientaste „OPEN“ = Behälterdeckel öffnet und bleibt offen
- drücken Sie die Bedientaste „CLOSE“= Behälterdeckel schließt wieder

Anschließend ist die Sensorautomatic automatisch wieder aktiv.

## ACHTUNG!!!

Sensor-Deckel öffnet automatisch und schließt auch selbsttätig. Niemals von Hand gewaltsam den Deckel öffnen oder schließen.

**Bei unsachgemäßer Anwendung und nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Garantie.**

## Garantiebedingungen / Garantieschein

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere nachfolgend aufgeführte Service-Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung. **Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:**

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 24 Monaten, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung dieses Scheines und des Kassenbons portofrei an die Service-Adresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum.

### **Keine Garantieleistung bei:**

- missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Gewaltanwendung
- Eingriffen, die nicht von der uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- Schäden, die durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung entstanden sind (die Verkaufsverpackung dieses Gerätes ist nicht einzeln versandfähig)
- selbst verursachte Schäden durch z. B. Schlag, Stoss, Fall
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- normalem Verschleiß
- eigenmächtigen Reparaturversuchen

**DEHAG GmbH – Alte Grenzstr. 129 g – 45663 Recklinghausen**  
**Tel: 02361 / 302090 und -586 – Fax: 02361 / 3020929**  
**e-mail: [info@dehag-gmbh.de](mailto:info@dehag-gmbh.de)**

# Bedienungsanleitung

## Sensorischer Abfallbehälter

**Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.**



G4M20303-0528-E-16