

92025.0000 Bac en acier

AVERTISSEMENT !

- Le bac en acier sert uniquement de bac à charbon de bois ; ne pas l'utiliser pour conserver les produits alimentaires.
- Il est destiné uniquement à un usage extérieur sur support ignifuge.
- Ne jamais laisser le charbon incandescent sans surveillance.
- Tenir les enfants éloignés du bac à charbon !
- Laisser refroidir le bac après usage; ne pas l'emballer ni le transporter à l'état chaud!

92025.0000 Barbecue-schotel uit staal

WAARSCHUWING!

- Alleen geschikt als schaal voor barbecue-kolen , niet gebruiken voor de bewaring van voedingsmiddelen!
- Alleen buiten op een vuurvaste ondergrond te gebruiken
- Laat brandende kolen nooit onbewaakt achter
- Houd kinderen ver weg van de barbecueschaal
- Na het gebruik de schaal laten afkoelen, de schaal niet inpakken of transporteren terwijl ze nog warm is.

92025.0000 Braciere in acciaio

ATTENZIONE!

- adatto solo come contenitore per braci, non utilizzare per la conservazione dei cibi!
- utilizzare solo all'aperto su superfici ignifughe
- non lasciare le braci incustodite
- tenere lontani i bambini dal braciere!
- dopo l'utilizzo, lasciare raffreddare, non riporre/trasportare il braciere quando è ancora caldo!

95025.0000 steel coal pan

WARNING ADVICE!

- do not use this coal pan for food storage
- use the coal pan in the open only, always place on not flammable surface
- do not leave the burning coal unattended
- keep away from children!
- Give coal pan time to cool down after use, do not store back or transport while steel is still hot!

92025.0000 Cuenco de acero para brasas

¡ATENCIÓN!

- Sólo apto como recipiente para brasa de barbacoa. ¡No utilizar para almacenar alimentos!
- Utilizar únicamente al aire libre en superficies no inflamables
- No dejar nunca sin vigilancia las brasas.
- ¡Mantener a los niños alejados del cuenco!
- Después de usar, dejar enfriar. ¡No guardar ni transportar cuando aún esté caliente!

92025.0000 Brennschüssel aus Stahl

WARNUNG!

- nur als Behältnis für Grillkohle geeignet, nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwenden!
- nur im Freien einsetzen auf feuerfestem Untergrund
- Brennende Kohle niemals unbeaufsichtigt lassen
- Kinder von der Brennschüssel fernhalten!
- Nach Benutzung abkühlen lassen, nicht in heißem Zustand einpacken/transportieren!