



Das variable Dachgepäckträger und Leiter-System für Caravan und Reisemobil

A. Angaben zur Bedienung

1. Dachreling: Die Reling darf nur in Verbindung mit den **REMI***tour*-Querstangen als **Gepäckträger verwendet werden. Die Last darf ausschließlich auf die Querstangen** aufgebracht werden, maximal 50 kg. Die quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Relingprofile sind rein optische Elemente und dürfen keinesfalls mit Ladegut belastet werden.
2. Querstangen: Die maximale Tragkraft auf zwei Querstangen beträgt 50 kg. Der Abstand der Querstangen zueinander soll mindestens 700mm betragen. Die Ladung ist mit geeigneten Zurrgurten/Spannseilen sicher gegen ein Verrutschen an den Querstangen und ggf. auch an den Relingprofilen längs zu befestigen. Der Lastmittelpunkt sollte in der Nähe eines Relingfußes liegen. Die genormte Nut in den Querstangen eignet sich zur Aufnahme von Tragsystemen.
3. Leiter Die Leiter darf nicht über 150 kg belastet werden.

B. Angaben zur Instandhaltung

1. Pflege: Grundsätzlich keine aggressiven Reinigungsmittel (Löse-, Schleifmittel) verwenden. Aluminiumprofile und Kunststoffteile mit feuchtem Tuch und milder Seifenlauge reinigen.
2. Ersatzbeschaffung: Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.